Manuale d'installazione

PowerRouter Solar Battery – autoconsumo





Data: 100114

PowerRouter • Batteria solare • Manuale d'installazione

Illustrazioni

Pagina 1

IT

Manuale d'installazione

Pagina 11

Traduzione delle istruzioni originali





Illustrazioni



















the Powe you're in charg	rRouter		the Powe you're in charge	erRouter ^{ge}
Enter your userna	ame and password and click on login		Enter the followin	ig data about your PowerRouter and
			click on register	
Username				
Password			Part no.	95609555
	Keen me loggert in			AN14040007
	la Reep ine logged in		Serial no.	
	Forgot password?		Control code	BBBBB
	Login			Register
New user				
he and the second secon				
the Powe	rRouter	22	the Powe	arRouter
the Powe you're in charg	rRouter	22	the Power you're in chara	erRouter
the Power you're in charg	PrRouter ge	22	the Powe you're in charg	erRouter
the Powe you're in charg Welcome New Us you to enter the fo	erRouter ge ieff For us to be of good service we ask slowing data.	22	the Power you're in chart Welcome New Br	erRouter ge set For us to be of good service we ask
the Powe you're in charg Welcome New Us you to enter the fo	erRouter je eff For us to be of good service we ask sliowing data.	22	the Power you're in char Welcome New Ur you to enter the f	erRouter ge set! For us to be of good service we ask ollowing data.
the Power you're in charg Welcome New Us you to enter the fo Step 1 of 3: Accord	erRouter ee leff For us to be of good service we ask slowing data.	22	the Power you're in chars Welcome New Us you to enter the f Step 2 of 3: Your	erRouter ge set For us to be of good service we ask ollowing data. name and address
the Powe you're in charg Welcome New Us you to enter the fo Step 1 of 3: Accor Language	erRouter ief For us to be of good service we ask allowing data. ant German	22	the Power you're in chan Welcome New Ur you to enter the f Step 2 of 3: Your First name	erRouter ge set For us to be of good service we ask oliowing data. name and address
the Powe you're in charg Welcome New Us you to enter the for Step 1 of 3: Accor Language Choose a passwo	PROUTER perforus to be of good service we ask allowing data. ant German vrd (and repeat It exactly)	22	the Power you're in chan Welcome New Us you to enter the f Step 2 of 3: Your First name	erRouter ge serf For us to be of good service we ask ollowing data. name and address
the Power you're in charg Welcome New Us you to enter the for Step 1 of 3: Accord Language Choose a passwo We will mail you to	PrRouter perfor us to be of good service we ask stowing data. ant German vid (and repeat it exactly) his password as a reminder	22	the Powe you're in chan Welcome New U you to enter the f Step 2 of 3: Your First name Last name	erRouter ge serf For us to be of good service we ask ollowing data. name and address Test Used
the Power you're in charg Welcome New Us you to enter the fo Step 1 of 3: Accou Language Choose a passwo We will mail you t Username*	PrRouter ge ier! For us to be of good service we ask blowing data. ant German v (and repeat if exactly) his password as a reminder testuser	22	the Powe you're in chan Welcome New Ur you to enter the f Step 2 of 3: Your First name Last name Street	erRouter ge set For us to be of good service we ask ollowing data. name and address Test Usef Usef Munchenerstrasse
the Power you're in charg Welcome New Us you to enter the fo' Step 1 of 3: Accor Language Choose a passw We will mail you t Username* New password*	PrRouter ge left For us to be of good service we ask blowing data. unt German V rd (and repeat it exactly) his password as a reminder testuser	22	the Power you're in chan Welcome New Ur you to enter the f Step 2 of 3: Your First name Last name Street House number	erRouter ge set For us to be of good service we ask ollowing data. name and address Test Used Munchenerstrasse 32
the Power you're in charg Welcome New Us you to enter the fo Step 1 of 3: Accou Language Choose a passwo We will mail you t Username* New password*	PROUTER ic ief For us to be of good service we ask ant Cerman V rd (and repeal if exactly) his password as a reminder lestuser 	22	the Power you're in char Welcome New Ur you to enter the f Step 2 of 3: Your First name Last name Street House number Zin code	erRouter ge serf for us to be of good service we ask ollowing data. name and address Test Usef Munchenerstrasse 22 -
the Power you're in charg Wetcome New Us you to enter the fo Step 1 of 3: Accor Language Choose a passwo We will mail you t Username* New password* Password confirmation*	PrRouter period to be of good service we ask stlowing data. ant German v rrd (and repeat it exactly) his password as a reminder Testuser 	22	the Power you're in chan Welcome New U- you to enter the f Step 2 of 3: Your First name Last name Street House number Zip code	erRouter ge sert For us to be of good service we ask oliowing data. name and address Test Used Munchenerstrasse 32
the Power you're in charg you to enter the fo Step 1 of 3: Accor Language Choose a passwo We will mail you t Username* New password* Password confirmation*	PrRouter period to be of good service we ask slowing data. ant German V xrd (and repeat It exactly) his password as a reminder testuser testuser 	22	the Powe you're in chan Welcome New Ur you to enter the f Step 2 of 3: Your First name Last name Street House number Zip code City	erRouter ge serf For us to be of good service we ask ollowing data. name and address Test Used Munchenerstrasse 22 - 1111 Munchen
the Power you're in char Welcome New Us you to enter the fe Step 1 of 3: Accor Language Choose a passwor We will mail you t Username* New password* Please leave your confirmation* Fur	PrRouter ge ieff For us to be of good service we ask slowing data. ant German yrd (and repeat if exactly) his password as a reminder testuser testu	22	the Power you're in char Welcome New Ur you to enter the f Step 2 of 3: Your First name Last name Street House number Zip code City State	erRouter ge set For us to be of good service we ask ollowing data. name and address Test Used Munchenerstrasse 32 - 1111 Munchen Bayern

PR50SB-BS Self	General	Solar inputs	Location	
	Description	PR50SB-BS Self-use		
PR50S	Serial no.	9561773B101DEMO1		
PR37S	Type label Version	PR50SB-BS/S240		
	Installation date	18-01-2012		
	Battery	225 Ah		

24

My data My PowerRo	My finances	My theme My v	vidgets Twitter	
PR50SB-BS Self-use	Enter the following data abo	ut your PowerRouter and cli	ck on register	
PR50S	Serial no.			
PR37S	On the back of the PowerRo	outer you will find a correspon	nding sticker like depict	ed here. Take the serial & part no. and the
New PowerRouter	Type : PRSOSIEU Part no. : 556068 Serial no. : A72280 Control code: 77214 A31100015*	Solar income and income of the solar income of	Action Vide Active Unded DV Active Active CE CE Contro Ceenary	
				Cancel registration Register PowerRouter

Illustrazioni

*nedap

Sommario

	Son	nmario	11
1	Intro	oduzione	14
	1.1	Applicabilità	14
	1.2	Simboli utilizzati nella documentazione	14
	1.3	Garanzia	14
2	Sicu	Jrezza	16
	2.1	Sicurezza generale	16
	2.2	PowerRouter	16
	2.3	Rete locale	16
	2.4	Rete pubblica	16
	2.5	Pannelli solari	17
	2.6	Batterie	17
3	Des	crizione generale	18
	3.1	Il PowerRouter - uso previsto	18
		3.1.1 Connessione a internet	18 18
	32	Sensore monofase (PRA1SENSE accessorio)	18
	3.2	Sensore trifase (PRA3SENSE accessorio)	10
	3.5	Relà esterno (accessorio PRA1RI V)	10
	3.5	Kit di gestione energetica senza fili (accessorio PRA1WEMK)	10
	3.6		10
	2.7	Sancora di tamparatura battaria	20
4	J. /		20
-	1130	Controllara il contonuta della scatala del PowerPouter	21
	4.1	Determinare la pocizione di montaggio	21
	4.2	Montoro il DovorBoutor	21 22
	4.3		22
	4.4		22 22
	4.5		23
	4.0	Connettere le batterie piombo-acido 24 V	24
	4.1	Connettere le Dallerie Li-1011 40 V	24 25
	4.8	4.8.1 Connettere il sensore monofase (accessorio)	∠5 25
		4.8.2 Connettere il sensore trifase (accessorio)	25
	4.9	Connettere il relè esterno (accessorio)	26
		4.9.1 Connettere II rele esterno per la gestione energetica	26

		4.9.2 4.9.3	Connettere il relè esterno per isolare il PowerRouter dalla rete pubblica Connettere il relè esterno per una alimentazione elettrica di riserva	26 26
	4.10) Installa	azione del PRA1WEMK	27
	4.11	Conne	ttere il cavo aggiuntivo (Italia)	28
	4.12	Accen	sione del sistema	28
	4.13	S Iniziali.	zzare il PowerRouter	29
		4.13.1	Procedura guidata d'installazione guidata (sul display)	29
		4.13.2	Strumento d'installazione software (per impostazioni avanzate)	29
		4.13.3	Eseguire l'auto-test (Italia)	30
	4.14	Colleg	are il PowerRouter a internet	31
		4.14.1	Collegare a un router internet	31
		4.14.2	Collegamento a un router mediante uno switch	31
		4.14.3	Collegamento a un access point wireless	32
		4.14.4	Registrare PowerRouter aggiuntivo con ali stessi dati di login	32
-	•	4.14.0		52
5	Stru	imento	d'installazione software	34
	5.1	Introdu	izione	34
	5.2	Imposi	azioni di visualizzazione	34
		5.2.1	Retroilluminazione	34
		5.2.2	Display	34
		5.2.3	Lingua	34
	5.3	Impos	azioni del PowerRouter	35
		5.3.1	Scenario	35
		5.3.2	Allarme 1 / Allarme 2	35
		5.3.3	Stand-by	
		5.3.4	Timer di stand-by	30
	5.4	Rete	~	36
		5.4.1		
		5.4.2	EEG 2012	
		5.4.3	VDE 4105	30
		5.4.4		30
	5.5	Pacco	batterie	37
		5.5.1	Carica batteria	
		5.5.Z	Carica di manutenzione	37
		5.5.3 5.5.4	Impostazioni della batteria per l'autoconsumo	37
_	_	5.5.4		
6	Оре	erazione	•	38
	6.1	Visuali	zzazione del menu	38
7	Rise	oluzione	e dei problemi	39
	7.1	Risolu	zione dei problemi	39
	7.2	Osser	vare lo stato dei LED	39
	7.3	Verific	are i messaggi di errore	40
	74	Sniega	zione deali errori	40
		7.4.1	Errore hard	40
		7.4.2	Errore soft	40

		7.4.3	Codice di errore	40
	7.5	Errori		41
	7.6	Proced	dure	45
		7.6.1	Riavviamento del PowerRouter	
		7.6.2	Controllare la circolazione dell'aria nel PowerRouter	
		7.6.3	Verificare la connessione internet	45
		7.6.4	Leggere le versioni del firmware e i numeri id	45
		7.6.5	Ripristinare il PowerRouter	45
8	Disi	installa	zione	
	8.1	Disins	tallazione	46
	8.2	Smalti	imento	47
9	Spe	cifiche	tecniche	
	9.1	Specif	fiche tecniche dei modelli PowerRouter SB	
	9.2	Specif	fiche tecniche dei modelli PowerRouter SBi	49

1 Introduzione

1.1 Applicabilità

Questo manuale d'installazione è destinato agli installatori qualificati. Esso descrive come installare connettere e avviare in sicurezza i seguenti tipi di PowerRouter:

- PR50SB-BS
- PR37SB-BS
- PR30SB-BS
- PR50SBi-BS
- PR37SBi-BS

1.2 Simboli utilizzati nella documentazione

Questo simbolo indica una situazione di possibile pericolo, che se non evitata, potrebbe essere causa di morte o lesioni gravi.

Questo simbolo indica una situazione in cui il mancato rispetto delle istruzioni può condurre a lesioni e al danneggiamento delle apparecchiature.

Questo simbolo indica una situazione in cui il mancato rispetto delle istruzioni può condurre al danneggiamento delle apparecchiature.

i

Questo simbolo indica informazioni supplementari per garantire un funzionamento ottimale del sistema.

1.3 Garanzia

Condizioni di garanzia di fabbrica del PowerRouter

Il nostro programma di controllo qualità assicura che ciascun prodotto PowerRouter sia fabbricato esattamente secondo le specifiche e sia sottoposto a test completi prima di uscire dalla fabbrica.

Garanzia di 5 anni

Il periodo della garanzia di fabbrica Nedap è di 5 anni dalla data d'acquisto del sistema PowerRouter. Le condizioni di garanzia sono basate sulla Direttiva UE 99/44/CE, fatti salvi eventuali diritti legali.

Garanzia estesa

Per tutti i sistemi PowerRouter è possibile acquisire una proroga di 5 anni della garanzia di fabbrica sul PowerRouter, per un totale di 10 anni di garanzia complessiva. La garanzia può essere acquistata esclusivamente entro 6 mesi dalla data di consegna del PowerRouter.

Condizioni di garanzia

Se un PowerRouter diviene difettoso durante il periodo coperto dalla garanzia PowerRouter, verrà eseguito senza alcun addebito per i materiali, ma con esclusione dei costi di mano d'opera, uno dei seguenti servizi, a discrezione dell'helpdesk PowerRouter:

- Riparazione presso Nedap N.V.
- Riparazione presso il sito d'installazione
- Scambio con unità sostitutiva (o di equivalente valore secondo il modello e l'età)

Esclusione di responsabilità

I ricorsi alla garanzia e la responsabilità per danni diretti o indiretti sono esclusi se derivanti da:

- danni di trasporto e di stoccaggio
- errata installazione e/o messa in servizio
- modifiche, cambiamenti o tentativi di riparazione da parte di personale senza formazione e non autorizzato
- uso scorretto o azionamento inappropriato
- ventilazione del dispositivo insufficiente
- mancata osservanza delle normative di sicurezza applicabili
- forza maggiore (per es. saette, sovratensioni, tempeste, incendi)
- · imperfezioni estetiche che non influenzano il funzionamento dell'unità
- danneggiamenti da umidità e/o altre condizioni ambientali



L'installatore/rivenditore che ha installato il PowerRouter deve conferire il sistema PowerRouter difettoso all'Helpdesk PowerRouter. Nedap si riserva il diritto di sostituire l'unità con un'altra rispondente a specifiche uguali o superiori a discrezione di Nedap.

Esclusione di responsabilità

Tutti i diritti sul contenuto del presente manuale sono di proprietà della N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap' (nel seguito: Nedap). Usando il presente manuale lei accetta i termini della presente clausola di limitazione della responsabilità.

Nedap ha compiuto ogni sforzo per assicurare l'esattezza di questo manuale. Nedap non si assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze o omissioni in questo manuale, né per eventuali danni derivanti da o correlate al suo uso.

Nessun dato pubblicato in questo manuale può essere riprodotto o pubblicato in alcun modo e tramite nessun mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta di Nedap. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano alcun impegno da parte della Nedap. Nedap non assume alcun obbligo di aggiornare o mantenere aggiornate dopo la pubblicazione le informazioni contenute in questo manuale, e si riserva il diritto di apportare miglioramenti a questo manuale e/o ai prodotti descritti in questo manuale, in qualsiasi momento e senza preavviso. Se riscontrate informazioni errate, fuorvianti o incomplete all'interno del manuale, saremo grati per ogni vostro commento e suggerimento.

IT

2 Sicurezza

2.1 Sicurezza generale

Prima di installare o utilizzare il PowerRouter, leggere tutte le istruzioni e gli avvisi presenti sui dispositivi e nel manuale d'uso e installazione.

L'output locale è flottante se il sistema non è connesso alla rete pubblica

2.2 PowerRouter

Sul PowerRouter sono presenti due etichette (figura 1):

- Una targhetta di avviso con le avvertenze sulla batteria.
- Una targhetta con le specifiche tecniche.



L'immagine mostra un esempio delle etichette. Le etichette possono essere diverse a seconda del tipo di PowerRouter.

2.3 Rete locale



La rete locale fornisce energia elettrica (230 V, 50 Hz).

Come misura di sicurezza supplementare è obbligatorio installare un sezionatore bipolare di emergenza sulla connessione AC LOCAL OUT (se utilizzata). Tale interruttore d'emergenza dev'essere collegato nel rispetto delle normative di sicurezza UPS.

2.4 Rete pubblica



La rete elettrica in corrente alternata fornisce energia elettrica (230 V, 50 Hz).



Prima di collegare il PowerRouter alla rete elettrica in CA contattare il gestore locale della rete pubblica, per ottenere la sua conferma del consenso alla connessione del sistema.

2.5 Pannelli solari



I pannelli solari producono energia elettrica quando sono esposti alla luce e possono causare scosse elettriche e rischi d'incendio.

La protezione con fusibili in serie può essere necessaria a seconda del tipo e della configurazione dei moduli fotovoltaici usati nel sistema.

2.6 Batterie



Le batterie producono energia elettrica e possono e possono essere causa di scosse elettriche o di incendi in caso di cortocircuito o errata installazione.



- Per le batterie piombo-acido 24 V è necessaria l'installazione di fusibili in serie. (Le batterie Li-ion 48 V hanno un fusibile di protezione integrato.)
- Le batterie devono essere situate in una zona riservata alle batterie. La zona riservata alle batterie deve essere conforme alle normative locali.
- Gas esplosivi. Evitare fiamme libere e scintille. Assicurare una sufficiente ventilazione durante la ricarica.



Le batterie piombo-acido 24 V sono regolarmente dotate di un sensore di temperatura della batteria, i cui dati sono utilizzati dal PowerRouter per controllare la ricarica delle batterie. Se le batterie diventano troppo calde il PowerRouter interrompe la carica delle batterie. (Le batterie Li-ion 48 V non necessitano di un sensore di temperature della batteria.)

3 Descrizione generale

3.1 II PowerRouter - uso previsto

Il PowerRouter è un inverter solare CC - CA, concepito per l'uso in ambienti interni. Esso è stato concepito per l'utilizzo in combinazione con dei pannelli fotovoltaici, la connessione alla rete elettrica, ed una batteria di accumulo per ottimizzare l'autoconsumo. In caso di mancanza di corrente dalla rete, l'uscita locale CA può fornire energia di riserva al carico connesso. Per maggiori informazioni visitare il sito www.PowerRouter.com.

Il PowerRouter è conforme ai seguenti standard:

- 2004/108/CE (EMI)
- 2006/95/CE (direttiva bassa tensione)



Il PowerRouter non contiene parti riparabili all'interno.

3.1.1 Connessione a internet

Quando il PowerRouter è collegato a internet, il portale web myPowerRouter.com fornisce informazioni dettagliate sul sistema del PowerRouter (ad esempio le prestazioni, il profitto, il rendimento solare). Il PowerRouter può anche essere aggiornato da remoto con nuovo firmware contenente le più recenti nuove funzionalità, mantenendo sempre aggiornato il sistema.

3.1.2 Strumento d'installazione software del PowerRouter

Lo strumento d'installazione software facilita l'inizializzazione del PowerRouter, l'impostazione dei parametri avanzati e, se necessario, l'aggiornamento del firmware del PowerRouter.

Per potere utilizzare lo strumento d'installazione software è necessario installare il pacchetto software sul computer. Lo strumento d'installazione software può essere scaricato dal sito web: www.powerrouter.com Lo strumento d'installazione software include già la versione firmware più recente, quindi non saranno necessari ulteriori download.



È possibile scaricare lo strumento d'installazione software, il driver e le istruzioni del PowerRouter dal sito web del PowerRouter. Per accedere a questo sito è necessario disporre di dati di login che possono essere richiesti tramite www.PowerRouter.com. Visitare regolarmente il sito web per gli aggiornamenti dello strumento d'installazione software del PowerRouter.

3.2 Sensore monofase (PRA1SENSE accessorio)

Mediante il segnale del sensore monofase, il PowerRouter determina il consumo dell'energia fornita dalla rete pubblica su una sola fase. Il sensore monofase rende così possibile l'ottimizzazione del consumo dell'energia solare autogenerata. Il sensore monofase viene fornito con i modelli PowerRouter SB.

3.3 Sensore trifase (PRA3SENSE accessorio)

Con il segnale del sensore trifase, il PowerRouter determina il livello di consumo dell'energia fornita dalla rete pubblica su un sistema trifase, e compensa tale consumo con quello su una singola fase se è in uso un contatore elettrico di compensazione. Il sensore trifase consente di ottimizzare il consumo di energia solare autogenerata. Il sensore trifase può essere ordinato mediante un nostro rappresentante locale.

3.4 Relè esterno (accessorio PRA1RLY)

Il relè esterno può essere utilizzato per:

Configurare un dispositivo di alimentazione elettrica di riserva (figura 9).

In caso di interruzione della fornitura dalla rete pubblica, il relè esterno viene eccitato. Il passaggio alla rete CA locale viene effettuato mediante uno dei relè selezionabili dal cliente (K201 / K202) disponibili sul PowerRouter.

• Gestione del carico (figura 10).

Se la quantità di energia solare fornita alla rete pubblica eccede il valore programmato, il PowerRouter può attivare carichi addizionali mediante il relè esterno. La durata di attivazione del carico addizionale può essere programmata nel PowerRouter, tramite le impostazioni avanzate disponibili sullo strumento d'installazione software.

Isolare il PowerRouter dalla rete pubblica mediante un ricevitore di telecomando (figura 13).

Il ricevitore di telecomando non è incluso. La disconnessione ha luogo secondo le disposizioni della direttiva tedesca EEG2012. Solo i contatti di sezionamento del relè sono utilizzati.

Il relè esterno può essere ordinato tramite un nostro rappresentante locale.

3.5 Kit di gestione energetica senza fili (accessorio PRA1WEMK)

Il Kit di gestione energetica senza fili può essere utilizzato con i prodotti PowerRouter che supportano la gestione energetica. Se la quantità di energia solare riversata in rete eccede il valore programmato, il PowerRouter può attivare carichi addizionali mediante il Kit di gestione energetica senza fili. Il Kit di gestione energetica senza fili è disponibile in diversi paesi a seconda delle versioni e può essere ordinato tramite il nostro partner commerciale locale. Il Kit di gestione energetica senza fili contiene un:

- Modulo d'ingresso binario (Eaton CBEU-02/xx).
- Attuatore plug-in senza fili (Eaton CSAP-01/xx).

3.6 Batterie

I modelli SB PowerRouter funzionano con qualsiasi batteria piombo-acido 24 V. I modelli SBi funzionano con batterie Li-ion 48 V. Le corrette impostazioni possono essere eseguite mediante le impostazioni avanzate nello strumento d'installazione software.

Non scambiare mai le batterie a 24 V con batterie a 48 V o viceversa.



Controllare sempre le specifiche del fornitore prima di eseguire le impostazioni.

IT

3.7 Sensore di temperatura batteria

Il sensore di temperature della batteria è installato sulle batterie piombo-acido 24 V. Il PowerRouter utilizza il segnale del sensore per ottimizzare la carica delle batterie. Quando le batterie si surriscaldano, il PowerRouter interrompe la ricarica delle batterie. Le corrette impostazioni possono essere eseguite mediante le impostazioni avanzate nello strumento d'installazione software.



Le batterie Li-ion 48 V non necessitano di un sensore di temperature della batteria.

4 Installazione

4.1 Controllare il contenuto della scatola del PowerRouter

La scatola del PowerRouter deve contenere quanto segue:

- II PowerRouter.
- Staffa per montaggio a parete.
- Serie di manuali, comprendenti la dima.
- Sensore monofase
- Sensore di temperatura della batteria (solo per PowerRouter SB).
- Nucleo in ferrite con fermaglio per il cavo UTP (Internet).
- Pressacavo (per l'installazione in Italia).
- Nucleo in ferrite a fermaglio per input digitale (per l'installazione in Italia).

4.2 Determinare la posizione di montaggio

La posizione d'installazione del PowerRouter deve soddisfare le seguenti condizioni:

- II PowerRouter deve essere montato in un ambiente interno.
- Installare il PowerRouter quanto più possibile vicino al quadro del contatore.
- Non installare il PowerRouter in una posizione esposta alla luce solare diretta.
- Non installare il PowerRouter durante i periodi di precipitazioni o forte umidità (>95%). L'umidità intrappolata sul posto potrebbe essere causa di corrosione e danneggiamento dei componenti elettronici.
- In caso di temperatura interna troppo elevata viene applicato il derating. Il PowerRouter ridurrà la
 potenza in uscita se la temperatura interna diviene troppo elevata.
- La posizione non deve essere accessibile per i bambini.
- Il PowerRouter emette un leggero ronzio durante il funzionamento. Tale rumore è normale e non ha
 effetti sulle prestazioni, ma può essere di disturbo se l'unità è montata su una parete di un'area
 abitata, su una parete confinante con un'area abitata o su certi tipi di materiali (come pannelli sottili in
 legno o le lastre metalliche).
- La parete deve essere verticale, con un'inclinazione massima di ± 5°.
- La superficie di montaggio deve essere in grado di supportare il peso del PowerRouter (20,5 kg).
- La targhetta identificativa autoadesiva deve restare visibile dopo il montaggio del PowerRouter (figura
 1). Tale targhetta contiene il numero di serie che è il codice di accesso necessario per l'esecuzione
 del programma iniziale, per il strumento d'installazione software e per registrarsi su
 www.myPowerRouter.com per la registrazione dei log e per il monitoraggio.
- Le dimensioni esterne del PowerRouter sono 765 x 502 x 149 mm (L x H x P).
- Il PowerRouter dev'essere installato con 300 mm di spazio libero in corrispondenza delle parti superiore e inferiore dell'unità.
- In caso di sovrapposizione di diversi PowerRouter, bisogna lasciare uno spazio libero di 800 mm tra i PowerRouter.



- Non montare il PowerRouter sopra o sotto materiali edilizi infiammabili.
- Non installare il PowerRouter in aree in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili.
- Non installare il PowerRouter nelle zone soggette a pericolo di esplosione.

Per prevenire il rischio di scosse elettriche o altre lesioni, controllare che nei muri non siano presenti condutture elettriche o idrauliche prima di praticare i fori di montaggio per il PowerRouter.



- Accertarsi che resti uno spazio libero sufficiente per la circolazione dell'aria attorno al PowerRouter! Le normative locali possono imporre distanziamenti effettivi maggiori.
- Se si monta il PowerRouter in un armadio, un mobile o in un altro spazio chiuso relativamente piccolo, è necessario assicurare una circolazione d'aria sufficiente a dissipare il calore generato dall'unità.

4.3 Montare il PowerRouter

Il PowerRouter viene consegnato con una staffa di montaggio a parete adatta per l'utilizzo sulla maggior parte dei muri.

Per montare il PowerRouter:

- 1. Usare la dima inclusa per praticare sulla parete i fori per la staffa di montaggio del PowerRouter. (Seguire le istruzioni illustrate sulla dima, figura 2.)
- 2. Fissare la staffa di montaggio a parete
- 3. Montare il PowerRouter.
- 4. Aprire il coperchio frontale inferiore.
- 5. Montare le viti supplementari (usare un cacciavite con gambo lungo almeno 160 mm).

4.4 Collegare la rete CA

Vedere lo schema delle connessioni in figura 5.

- 1. Installare un interruttore sezionatore CA tra il PowerRouter e la rete CA.
- Spelare i fili. Per evitare il surriscaldamento dei fili, è necessario utilizzare cavi con un diametro del conduttore di 4 mm².
- 3. Passare i cavi attraverso il pressacavi sul fondo del PowerRouter.
- 4. Collegare la presa di terra (🛨) nel rispetto delle normative locali.
- 5. Collegare i fili di fase (L) e neutro (N) dalla rete CA all'interruttore sezionatore CA e dall'interruttore sezionatore CA al terminale GRID del PowerRouter.
- 6. Stringere il pressacavi con una coppia compresa tra 1,2 Nm e 1,5 Nm.

IΤ



Prima di collegare il PowerRouter alla rete elettrica in CA contattare il gestore locale della rete pubblica, per ottenere la sua conferma del consenso alla connessione del sistema.

4.5 Connettere i pannelli solari

Vedere in figura 14 l'assieme delle connessioni dei pannelli fotovoltaici

- 1. Accertarsi che l'interruttore sezionatore CC del PowerRouter sia su OFF.
- Verificare che la tensione DC e la corrente del proprio impianto fotovoltaico non superino i valori massimi specificai sulla targhetta identificativa del PowerRouter (600 Vcc, 15 A).
- 3. Verificare la polarità della stringa di pannelli fotovoltaici eseguendo una misurazione di tensione.
- 4. Usare un utensile idoneo per il collegamento della spina MC4 ai fili dei pannelli fotovoltaici. Usare fili di rame (4 mm²) per tutti i cablaggi dalla stringa di pannelli solari al PowerRouter. Usare esclusivamente fili pieni o a trefoli. Non usare fili a trefoli sottili.
- Collegare una stringa ai terminali d'ingresso di sinistra (utilizzando i connettori d'accoppiamento MC4).
- 6. Se è il caso, connettere la seconda stringa ai terminali dell'ingresso di destra (utilizzando i connettori d'accoppiamento MC4).



I conduttori provenienti dai pannelli solari sono sempre sotto tensione.



- Non collegare una singola stringa di pannelli solari ad entrambi i terminali della stringa di pannelli solari contemporaneamente (collegamento in parallelo).
- Non collegare una singola stringa di pannelli solari ad entrambi i terminali della stringa di pannelli solari in serie.
- Per evitare cariche statiche si consiglia di mettere a terra il telaio di sostegno dei pannelli solari. Leggere le istruzioni del produttore.
- Non connettere più uscite CA locali in parallelo.
- Non connettere più uscite CA locali in una configurazione trifase.



Il PowerRouter modello PR30SB ha un solo ingresso per le stringhe di pannelli solari.

IT

4.6 Connettere le batterie piombo-acido 24 V

Vedere lo schema delle connessioni in figura 5.

- Installare un interruttore sezionatore della Batteria (con isolamento bipolare) tra il PowerRouter e le batterie. Usare cavi batteria con area della sezione ortogonale tra 70 mm² e 95 mm² e con lunghezza massima di 2,5 m per cavo.
- 2. Installare un fusibile (300 A ritardato) in serie con il cavo positivo della batteria. Esso dev'essere installato su una superficie fissa, quanto più possibile vicino alla batteria.
- 3. Spellare circa 25 mm di isolamento dal cavo.
- 4. Inserire il cavo nel terminale del PowerRouter (rosso per il terminale positivo, nero per il terminale negativo).
- 5. Stringere il connettore del cavo alla coppia di 15 Nm 20 Nm.
- 6. Utilizzare un capocorda (terminale ad anello) sull'altra estremità del cavo della batteria.
- 7. Isolare i poli della batteria.
- 8. Pulire la superficie su cui si intende posizionare il sensore di temperatura della batteria.
- 9. Applicare il sensore di temperatura autoadesivo sulla batteria, vicino al polo positivo (+).
- 10. Connettere i cavi del sensore ai terminali TMPS (cavo rosso) e GND (cavo nero) del PowerRouter.

- Le batterie devono essere situate in apposite zone riservate alle stesse, in conformità con le normative locali. Ciò è necessario per evitare i rischi di accumulo di gas idrogeno e di acido della batteria.
- Non fumare e non portare fiamme libere nei pressi di gas idrogeno.

- Isolare i poli della batteria in modo da prevenire cortocircuiti involontarie. I poli in corto possono causare scintille, pericolo di incendi o danneggiamento delle batterie.
- L'errato collegamento dei cavi può causare il danneggiamento del PowerRouter Leggere l'etichetta sulla batteria.
- Non scambiare mai le batterie a 24 V con le batterie a 48 V.

4.7 Connettere le batterie Li-ion 48 V

Vedere lo schema delle connessioni in figura 6.

- 1. Usare cavi batteria con area della sezione ortogonale tra 35 mm² e 50 mm² e con lunghezza massima di 2,5 m per cavo.
- 2. Spellare circa 25 mm di isolamento dal cavo.
- 3. Inserire il cavo nel terminale del PowerRouter (rosso per il terminale positivo, nero per il terminale negativo).
- 4. Stringere il connettore del cavo alla coppia di 15 Nm 20 Nm.
- 5. Utilizzare un capocorda (terminale ad anello) sull'altra estremità del cavo della batteria.
- 6. Isolare i poli della batteria.
- Connettere un cavo UTP CAT5e di lunghezza pari a quella dei cavi batteria tra la porta Data 1 del PowerRouter e l'unità della batteria Li-Ion a 48 V. (La lunghezza massima del cavo UTP Cat5e è 10 m)



- Le batterie devono essere situate in apposite zone di ricarica delle batterie, e devono uniformarsi ai requisiti locali.
- Per evitare il surriscaldamento dei contatti, è necessario stringere tutte le viti e i bulloni secondo le raccomandazioni dei produttori.

- Isolare i poli della batteria in modo da prevenire cortocircuiti involontarie. I poli in corto possono causare scintille, pericolo di incendi o danneggiamento delle batterie.
- L'errato collegamento dei cavi può causare il danneggiamento del PowerRouter Leggere l'etichetta sulla batteria.
- Non scambiare mai le batterie a 48 V con le batterie a 24 V.



Vedere su www.PowerRouter.com le batterie Li-ion supportate.

4.8 Connettere un sensore di autoconsumo

4.8.1 Connettere il sensore monofase (accessorio)

Vedere lo schema delle connessioni in figura 3.

- 1. Togliere il cappuccio di protezione dal connettore CANBUS del PowerRouter.
- Posizionare il sensore monofase attorno al filo della fase (L) diretto verso la rete. Questa deve essere la stessa fase cui è connesso anche il PowerRouter. La freccia sul sensore deve indicare la direzione di allontanamento dal PowerRouter.
- 3. Connettere il cavo del sensore monofase all'accoppiatore UTP o direttamente al PowerRouter.
- 4. Se necessario connettere un cavo UTP CAT5e, lungo non più di 10 metri, tra la porta CAN del PowerRouter e l'accoppiatore UTP.

4.8.2 Connettere il sensore trifase (accessorio)

Vedere lo schema delle connessioni in figura 4. Il sensore è configurato dal PowerRouter e non richiede alcuna configurazione; bisogna eseguire soltanto il cablaggio.

- 1. Disconnettere il PowerRouter dalla rete CA pubblica.
- 2. Montare il sensore trifase nella posizione indicata in figura 5
- 3. Posizionare l'interruttore del sensore trifase su 'l'.
- 4. Connettere il sensore trifase secondo la configurazione "3P.n".
- 5. Connettere il cavo sensore lungo 1 metro al sensore trifase.
 - A. Filo verde/bianco -> terminale 41 del sensore.
 - B. Filo verde -> terminale 42 del sensore.
 - C. Filo arancio/bianco -> terminale 43 del sensore.

- 6. Posizionare il nucleo in ferrite (4) con un anello nel cavo. Il nucleo in ferrite deve trovarsi a non più di 10 cm di distanza dal PowerRouter.
- Inserire lo spinotto RJ45 all'estremità del cavo nella presa CAN del PowerRouter. È possibile utilizzare come prolunga per la connessione un cavo di rete CAT5e con lunghezza massima di 25 metri (tipo di connettore RJ45: T-568B).
- Dopo l'inizializzazione (sezione 4.13), controllare il corretto funzionamento del sensore sul display del PowerRouter – "Menu di servizio – Stato – Sensore". In caso di funzionamento corretto il display visualizza l'indicazione "OK" (può essere necessario attendere fino a 3,5 minuti dopo l'accensione).

Accertarsi che il sensore sia correttamente installato. La scorretta installazione può causare la mancata ottimizzazione dell'autoconsumo o la completa scarica della batteria.

4.9 Connettere il relè esterno (accessorio)

4.9.1 Connettere il relè esterno per la gestione energetica

Vedere lo schema delle connessioni in figura 10.

- 1. Connettere il relè esterno. Utilizzare uno dei contatti selezionabili dall'utente K201 / K202.
- 2. Programmare i contatti selezionabili dall'utente K201 / K202 tramite le impostazioni avanzate dello strumento d'installazione software (vedere il capitolo 5).

Il carico collegato al relè deve essere monofase.



Per questa funzione il valore dell'energia esportata verso la rete deve essere maggiore di 0. Se è installato il sensore monofase la gestione energetica sarà basata sull'ingresso sensore, altrimenti verrà utilizzata la connessione alla rete AC.

4.9.2 Connettere il relè esterno per isolare il PowerRouter dalla rete pubblica

Questa opzione è applicabile solo per la Germania (direttiva EEG2012). Vedere lo schema delle connessioni in figura 13.

- 1. Connettere il relè esterno.
- Programmare i contatti selezionabili dall'utente K201 / K202 tramite le impostazioni avanzate dello strumento d'installazione software (vedere il capitolo 5).

4.9.3 Connettere il relè esterno per una alimentazione elettrica di riserva

Vedere lo schema delle connessioni in figura 9.

- 1. Connettere il carico al relè esterno.
- 2. Spelare i fili. Utilizzare cavi con dimensione dei conduttori di 4 mm².
- 3. Passare i cavi attraverso il pressacavi sul fondo del PowerRouter.
- 4. Connettere i fili di fase (L) e neutro (N) tra il relè esterno e il terminale di uscita CA locale (AC LOCAL OUT) sul PowerRouter.
- 5. Installare un interruttore sezionatore CA tra l'uscita CA locale e il relè esterno.

- 6. Stringere il pressacavi con una coppia compresa tra 1,2 Nm e 1,5 Nm.
- Connettere i fili di controllo del relè esterno. Utilizzare uno dei contatti selezionabili dall'utente K201 / K202.
- Programmare i contatti selezionabili dall'utente K201 / K202 tramite le impostazioni avanzate dello strumento d'installazione software (vedere il capitolo 5).



L'uscita "local out" è esclusivamente idonea per carichi monofase. La connessione di un'uscita monofase con un carico trifase può causare il danneggiamento del dispositivo di carico trifase.

- Le batterie non vengono caricate se l'uscita locale è continuamente collegata a utenze con carico medio pari all'80% della potenza nominale. In mancanza di ricarica le batterie possono essere gravemente danneggiate e la loro vita utile può risultare ridotta. Accertarsi che le batterie vengano caricate riducendo i carichi delle utenze connesse o assicurandone un uso intermittente.
- Collegare la presa di terra (±) nel rispetto delle normative locali.

4.10 Installazione del PRA1WEMK

Osservare la figura 17 per una panoramica delle connessioni e la figura 18 per i dettagli dell'installazione.

- 1. Aprire il modulo d'ingresso binario.
- 2. Connettere i due fili con il connettore AA del modulo d'ingresso binario.
- 3. Fissare in posizione i fili con una fascetta.
- 4. Rimuovere il foglio di protezione (1) dalla batteria.
- 5. Premere una volta il pulsante (2).
 - II LED (3) lampeggia una volta e resta acceso per qualche secondo.
- Mentre il LED è acceso premere il pulsante (2) una volta.
 Il LED (3) lampeggia due volte e resta acceso per qualche secondo. Lo spegnimento del LED indica che la configurazione è terminata.



Se il LED lampeggia tre o quattro volte, ripetere il passo precedente fin quando il LED non lampeggia due volte.

- 7. Premere il pulsante (4) una volta (<0,5s) per commutare l'attuatore plug-in senza fili in modalità di apprendimento.
- 8. Cortocircuitare i contatti AA e lasciarli in cortocircuito. Ciò simula l'attivazione del modulo d'ingresso binario, l'attuatore plug-in senza fili emette due clic sonori (accensione).
- 9. Premere il pulsante (4) una volta (<0,5s) per commutare l'attuatore plug-in senza fili in modalità di normale.
- 10. Rimuovere il cortocircuito dai contatti AA.
- 11. Installare il modulo d'ingresso binario con un nastro biadesivo. Il modulo d'ingresso binario deve essere installato ad almeno 300 mm di distanza dal PowerRouter.

i

È consigliabile installare il Modulo d'ingresso binario in una scatola di montaggio standard (in plastica).

12. Connettere i due fili con il contatto programmabile K201 del PowerRouter.

13. Installare il coperchio del modulo d'ingresso binario.

- 14. Installare l'attuatore plug-in senza fili nella presa murale desiderata.
- 15. Programmare il contatto K201/K202 per la gestione dell'energia (consultare il capitolo 5).

Il carico massimo dell'attuatore plug-in senza fili è di 8 A.

La distanza massima d'azione del modulo d'ingresso binario è di 50 metri. La presenza di pareti, soffitti e strutture metalliche può limitare tale portata. (Per ulteriori dettagli consultare i manuali forniti con il modulo d'ingresso binario e l'attuatore plug-in senza fili.)

i

- Per questa funzione il valore dell'energia esportata verso la rete deve essere maggiore di 0. Se è
 installato il sensore monofase la gestione energetica sarà basata sull'ingresso sensore, altrimenti
 verrà utilizzata la connessione alla rete AC.
- Ulteriori prodotti xComfort sono disponibili presso Eaton. Per l'installazione di componenti xComfort aggiuntivi consultare il manuale fornito con il prodotto o contattare il rappresentante Eaton di zona.

4.11 Connettere il cavo aggiuntivo (Italia)

- 1. Il cavo aggiuntivo è applicabile esclusivamente per l'Italia (direttiva CEI-021). Vedere lo schema delle connessioni in figura 16.
- 2. Rimuovere la piastra dal foro premarcato (1).
- 3. Inserire il passacavo (4) dalla parte inferiore del foro.
- 4. Fissare il passacavo con il dado (3) sul lato interno del PowerRouter.
- 5. Inserire il cavo attraverso il passacavo.
- 6. Connettere il cavo al connettore (2).
- 7. Serrare il dado pressacavo (5).

Il cavo può essere connesso ad un ricevitore esterno del fornitore di energia. In figura 16:

La chiusura del contatto A (blu) attiva il comando a distanza.

La chiusura del contatto B (verde) attiva il segnale sposta frequenza di banda (Segnale esterno).

C (arancio) e D (marrone) non sono collegati, e sono disponibili per ulteriori usi.

8. Installare la spirale con fermaglio (6) sul cavo a non più di 10 cm di distanza dal PowerRouter.

4.12 Accensione del sistema

- 1. Chiudere il coperchio frontale inferiore.
- Per le batterie piombo-acido 24 V posizionare su ON l'interruttore sezionatore esterno della batteria. Per le batterie Li-ion 48 V accendere l'unità.
- 3. Posizionare su ON l'interruttore del solare sul PowerRouter.
- 4. Posizionare su ON interruttore sezionatore AC esterno.
- 5. Posizionare su ON l'interruttore del PowerRouter (il display si accende).

4.13 Inizializzare il PowerRouter

Il PowerRouter dev'essere inizializzato impostando i parametri di sistema. Al termine dell'impostazione dei parametri, il PowerRouter è pronto per l'uso. Ci sono due metodi per impostare i parametri di sistema:

4.13.1 Procedura guidata d'installazione guidata (sul display)

- 1. Quando il PowerRouter viene acceso per la prima volta, si avvia automaticamente il programma iniziale d'installazione guidata.
- 2. Usare i pulsanti sul display del PowerRouter per aprire le diverse schermate dell'installazione guidata impostando i parametri come necessario.



In caso di avvio manuale dell'installazione guidata è necessario immettere una password. La password corrisponde alle ultime quattro cifre del numero di serie indicato sulla targhetta di designazione alla base del PowerRouter.

4.13.2 Strumento d'installazione software (per impostazioni avanzate)

- 1. Connettere un PC con lo strumento d'installazione software alla porta USB del PowerRouter (usare un cavo USB come quello visibile in figura 8).
- 2. Usare lo strumento d'installazione software per impostare i parametri di sistema.

Lo strumento d'installazione software comprende un'opzione di menu per la reinizializzazione. Se si utilizza questa opzione di inizializzazione, una procedura guidata richiede di eseguire soltanto le impostazioni di base delle batterie, e sulla base di tali impostazioni il PowerRouter aggiorna le altre impostazioni della batteria sostituendo le eventuali precedenti impostazioni personalizzate. Tutte le impostazioni della batteria personalizzate andranno perdute.



È possibile scaricare lo strumento d'installazione software, il driver, e le istruzioni del PowerRouter dal sito web del PowerRouter. Per accedere a questo sito è necessario disporre di dati di login che possono essere richiesti tramite www.PowerRouter.com. Visitare regolarmente il sito web per gli aggiornamenti dello strumento d'installazione software del PowerRouter.

4.13.3 Eseguire l'auto-test (Italia)

L'auto-test è rilevante soltanto per l'Italia (direttiva CEI-021). Se il paese viene configurato per l'Italia, l'auto-test è disponibile tramite il menu di servizio sul display.

L'auto-test per l'Italia è finalizzato a verificare i limiti superiore e inferiore della tensione AC e della frequenza AC, al superamento dei quali il PowerRouter si scollega dalla rete. In caso di mancata riuscita del test il PowerRouter non potrà connettersi alla rete elettrica.



L'esempio sottostante mostra le schermate fino alla riuscita dell'auto-test. Se il test non viene superato, lo schermo indica la mancata riuscita.



- 1. Premere Yes, e usare i tasti su/giù per selezionare Manutenzione.
- 2. Premere Yes, e usare i tasti su/giù per selezionare Auto-test.
- 3. Premere Yes per andare all'Auto-test.
- 4. Premere Yes per continuare o No per annullare.
- 5. Attendere che la rete sia connessa e abbia inizio la verifica della soglia inferiore della tensione.
- 6. Attendere il termine di tale verifica (Auto-test OK o Auto-test negativo).
- 7. Premere Yes per continuare.
- 8. Attendere che la rete sia connessa e abbia inizio la verifica della soglia superiore della tensione.
- 9. Attendere il termine di tale verifica (Auto-test OK o Auto-test negativo).
- 10. Premere Yes per continuare.
- 11. Attendere che la rete sia connessa e l'inizio della verifica sella soglia di tensione superiore di tensione (richiede 10 minuti).
- 12. Attendere il termine di tale verifica (Auto-test OK o Auto-test negativo).
- 13. Premere Yes per continuare.

- 14. Attendere che la rete sia connessa e abbia inizio la verifica della soglia inferiore della frequenza.
- 15. Attendere il termine di tale verifica (Auto-test OK o Auto-test negativo).
- 16. Premere Yes per continuare.
- 17. Attendere che la rete sia connessa e abbia inizio la verifica della soglia superiore della frequenza.
- 18. Attendere il termine di tale verifica (Auto-test OK o Auto-test negativo).
- 19. Premere Yes per continuare.
- 20. Il display dovrà ora indicare la riuscita dell'auto-test. Premere Yes per continuare.

Se il test viene annullato il PowerRouter reagisce in modo analogo al caso di esito negativo dell'auto-test.



Se il PowerRouter si spegne durante l'esecuzione dell'auto-test, o il display visualizza un errore, riavviare il PowerRouter e rieseguire il test. Se l'auto-test non riesce per la seconda volta, contattare un nostro rappresentante locale.

4.14 Collegare il PowerRouter a internet

Installare la spirale con fermaglio sul cavo UTP a non più di 10 cm di distanza dal powerRouter.

4.14.1 Collegare a un router internet

Un esempio di una connessione è illustrato in figura 11. Il PowerRouter può essere connesso ad una delle porte disponibili. I numeri nel disegno indicano i seguenti dispositivi:

- 1. Router internet.
- 2. Computer collegati.
- 3. Cavo UTP CAT5e.
- 4. PowerRouter.
- 5. ADSL, ISDN, o internet via cavo.
- 6. Adattatore di alimentazione per il router internet.

4.14.2 Collegamento a un router mediante uno switch

Un esempio di una connessione è illustrato in figura 12. Il PowerRouter può essere connesso ad una delle porte disponibili dello switch. I numeri nel disegno indicano i seguenti dispositivi:

- 1. Router internet.
- 2. Cavo UTP CAT5e.
- 3. Ethernet switch.
- 4. PowerRouter.
- 5. Computer collegati.
- 6. Internet modem.
- 7. ADSL, ISDN, o internet via cavo.
- 8. Adattatore di alimentazione per il router internet.

4.14.3 Collegamento a un access point wireless

Un esempio di una connessione è illustrato in figura 15. I numeri nel disegno indicano i seguenti dispositivi:

- 1. Router internet.
- 2. ADSL, ISDN, o internet via cavo.
- 3. Adattatore di alimentazione per il router internet.
- 4. Access point wireless.
- 5. Cavo UTP CAT5e.
- 6. PowerRouter.

- La spirale con fermaglio deve essere applicata sul cavo UTP.
- L'access point wireless deve supportare la funzionalità di client wireless, e deve essere dotato di connessione RJ45. In caso di dubbio consultare il proprio fornitore.
- Il PowerRouter non può essere connesso a internet mediante un proxy server.

4.14.4 Registrare il PowerRouter su www.myPowerRouter.com

- Accertarsi di avere a portata di mano il codice componente (Part. no.), il numero di matricola (Serial no.), e il codice di controllo (Control code) indicati sulla targhetta identificativa del PowerRouter (figura 1).
- Verificare la connessione internet selezionando menu > manutenzione > stato > Con internet. Sul display deve essere visualizzato "OK".
- 3. Accedere *www.myPowerRouter.com* con un computer.
- 4. Nella schermata di accesso fare clic su Nuovo utente (figura 19).
- 5. Immettere Codice componente, Numero di serie e Codice di controllo, e fare clic su *Registra* (figura 20).
- 6. Compilare i campi nella finestra (figura 21), e fare clic su Continua.
- 7. Compilare i campi nella finestra (figura 22), e fare clic su Continua.
- 8. Si riceverà un messaggio e-mail di conferma.

4.14.5 Registrare PowerRouter aggiuntivo con gli stessi dati di login

È possibile registrare due PowerRouter aggiuntivi con gli stessi dati di login. Per farlo:

- 1. Eseguire l'accesso su www.myPowerRouter.com.
- 2. Fare clic su My PowerRouter.
- 3. Fare clic su New PowerRouter (figura 23).
- 4. Immettere Codice componente, Numero di serie e Codice di controllo, e fare clic su *Registra PowerRouter* (figura 24).

- La connessione internet del PowerRouter non può funzionare se viene utilizzato un proxy server.
- Non usare l'uscita CA locale del PowerRouter per fornire l'alimentazione al router internet, o allo switch internet, poiché causerebbe la perdita della connessione durante la reimpostazione.

i

- Il PowerRouter utilizza solo la porta internet 80. Questa è l'impostazione predefinita per la maggior parte delle reti.
- Il PowerRouter necessita di un server DHCP nella rete. Questo deve essere fornito dal router internet o dallo switch internet.
- Per testare la connessione, connettere un PC alla connessione che si utilizzerà per il PowerRouter. Aprire una pagina web. Se la pagina web si apre, la connessione funziona.
- La massima lunghezza del cavo UTP cat5e è di 20 metri. Se si deve coprire una distanza più lunga, è
 possibile utilizzare un router aggiuntivo, con un cavo aggiuntivo di 20 metri.
- La comunicazione Powerline può risultare in una connessione internet inaffidabile.

5 Strumento d'installazione software

5.1 Introduzione

Dopo l'installazione con lo strumento d'installazione software è possibile eseguire le impostazioni avanzate per ottimizzare ulteriormente il PowerRouter.

In basso si trova una panoramica delle funzioni disponibili nello strumento d'installazione software, sotto Impostazioni avanzate. Ciascuna funzione ha una descrizione breve, per informazioni dettagliate fare riferimento alla guida disponibile nello strumento d'installazione software o le istruzioni (scaricabili da www.PowerRouter.com).

Lo strumento d'installazione software comprende un'opzione di menu per la reinizializzazione. Se si utilizza questa opzione di inizializzazione, una procedura guidata richiede di eseguire soltanto le impostazioni di base delle batterie, e sulla base di tali impostazioni il PowerRouter aggiorna le altre impostazioni della batteria sostituendo le eventuali precedenti impostazioni personalizzate. Tutte le impostazioni della batteria personalizzate andranno perdute.

i

È possibile scaricare lo strumento d'installazione software, il driver e le istruzioni del PowerRouter dal sito web del PowerRouter. Per accedere a questo sito è necessario disporre di dati di login che possono essere richiesti tramite www.PowerRouter.com. Visitare regolarmente il sito web per gli aggiornamenti dello strumento d'installazione software del PowerRouter.

5.2 Impostazioni di visualizzazione

5.2.1 Retroilluminazione

Imposta il tempo durante il quale la retroilluminazione del PowerRouter resta accesa dopo avere premuto un pulsante.



5.2.2 Display

Selezionare le informazioni che saranno visualizzate per impostazione predefinita sul display del PowerRouter.

5.2.3 Lingua

Seleziona la lingua di visualizzazione del display del PowerRouter.





34

5.3 Impostazioni del PowerRouter

5.3.1 Scenario

Cambia lo scenario del PowerRouter. Questa opzione non è ancora disponibile ed è riservata per usi futuri.

5.3.2 Allarme 1 / Allarme 2

Il PowerRouter è fornito di 2 relè selezionabili dal cliente nominati K201 e K202. Questo capitolo descrive i diversi allarmi che si possono assegnare.Dopo avere specificato l'allarme esso deve essere assegnato all'icona del relè, visualizzata accanto all'icona allarme nello strumento d'installazione. L'icona relè può essere selezionata dopo avere configurato l'allarme.





Spento

Questa è la selezione predefinita dei relè allarme. È spento o non usato.

Allarme tensione di rete

Quando la tensione di rete è al di fuori della gamma desiderata il relè allarme non è attivo. Questo può essere utilizzato per attivare carichi o un allarme quando la tensione si trova fuori gamma.

Per esempio per proteggere i carichi sensibili contro tensioni eccessive. O per attivare carichi aggiuntivi quando la tensione di rete è elevato, cosa che solitamente indica un'elevata quantità di energia immessa sulla rete.

Stato di carica della batteria (SdC)

Allarme basato sullo stato di carica della batteria. Il relè di allarme viene attivato quando lo stato di carica della batteria si trova al di fuori della gamma specificata.

Allarme di temperatura della batteria

Allarme basato sulla temperatura del pacco batterie. Il relè di allarme viene attivato quando la temperatura del pacco batterie si trova al di sopra della gamma specificata.

Allarme tensione batteria

Allarme basato sulla tensione del pacco batterie. Il relè di allarme viene attivato quando la tensione della batteria si trova al di sotto della gamma specificata.

Allarme connessione di rete

Allarme basato sullo stato di connessione del sistema alla rete. I relè sono disattivati se il sistema è in attesa e la rete non è disponibile per l'alimentazione dei relè.

Questo allarme non è usato per la funzionalità di backup.

Gestione energetica

Attivare i carichi aggiuntivi quando è disponibile un surplus di energia fotovoltaica, in modo da accrescere l'autoconsumo.

Autoconsumo con backup

Allarme basato sullo stato di connessione del sistema alla rete. Quando viene disconnesso dalla rete, il PowerRouter passa alla modalità di backup.

5.3.3 Stand-by

Seleziona che il PowerRouter può passare alla modalità di attesa. Il PowerRouter andrà in attesa quando non è disponibile energia fotovoltaica né corrente dalle batterie.

5.3.4 Timer di stand-by

Seleziona un intervallo di tempo, trascorso il quale il PowerRouter passa alla modalità di attesa.

5.4 Rete

5.4.1 Paese

Imposta le impostazioni della rete nazionale di un determinato paese.

Non è consentito selezionare un paese diverso da quello del paese in cui il PowerRouter sarà installato.

5.4.2 EEG 2012

Imposta i parametri dedicati per le dimensioni del proprio impianto ai fini della conformità con la normativa tedesca EEG 2012.

5.4.3 VDE 4105

Cambia le impostazioni di rete per soddisfare i requisiti del VDE 4105 secondo la fornitura locale.

5.4.4 Limitatore dinamico di immissione

Con il Limitatore dinamico di immissione l'energia in uscita dal sistema può essere regolata. È possibile:

- limitare l'uscita del sistema,
- limitare l'uscita verso la rete dopo il punto in cui il carico è connesso alla rete.



Zzz





6

EEG

2012

5.5 Pacco batterie

È possibile modificare:

- il tipo di pacco batterie,
- la dimensione del pacco batterie (solo per le batterie piombo-acido 24 V).
- la profondità di scarica per l'autoconsumo.
- la profondità di carica durante le interruzioni di corrente di rete.

ATTENZIONE Impostazioni errate possono danneggiare le batterie.

5.5.1 Carica batteria

Questa opzione non è disponibile per le batterie Li-ion 48 V. Per le batterie piombo-acido 24 V è possibile cambiare:

- la procedura di carica in carica di mantenimento,
- la tensione di assorbimento e la tensione di mantenimento,
- la corrente di carica.

ATTENZIONE



5.5.2 Carica di manutenzione

Imposta l'intervallo di esecuzione della carica tampone.

5.5.3 Impostazioni della batteria per l'autoconsumo

Cambia specifiche impostazioni della batteria per ottimizzare l'autoconsumo. Con il limitatore di potenza della batteria attivato, la batteria non sarà utilizzata per compensare i picchi di carico, ma solo per il carico di base.

5.5.4 Modalità invernale

La modalità invernale controlla l'uso del modulo batterie durante il periodo invernale.





+

- +





6 Operazione

6.1 Visualizzazione del menu

Aprire il menu

• Premere un pulsante sul display per aprire il menu.

Navigare nel menu

- Usare i tasti SU/GIÙ per navigare nel menu.
- Usare YES per aprire la voce di menu selezionata.
- Usare NO per tornare alla voce di menu precedente.

Selezionare e modificare le impostazioni

- Usare YES per cambiare un'impostazione selezionata.
- Usare i tasti SU/GIÙ per cambiare l'impostazione selezionata.
- Usare YES per confermare le impostazioni modificate.
- Usare NO per annullare la modifica.



IT



7 Risoluzione dei problemi

7.1 Risoluzione dei problemi

Se si incontrano problemi durante l'utilizzo del PowerRouter, seguire i passi seguenti:

- Controllare lo stato dei LED.
- Osservare il messaggio d'errore visualizzato sul display LCD, e la cronologia degli errori.
- Se il problema persiste contattare l'installatore/rivenditore.

Raccogliere le seguenti informazioni prima di contattare l'installatore o il rivenditore (figura 1):

- Numero di modello
- Numero di matricola
- Breve descrizione del problema
- Stato dei LED
- Messaggio d'errore visualizzato
- Cronologia degli errori
- Versione software e numero ID

7.2 Osservare lo stato dei LED

Quando si è verificato un errore i LED risultano SPENTI o LAMPEGGIANTI come segue:

Stato del PowerRouter	Operational (blu)	Charging (blu)	Grid (blu)	Error (rosso)
Funzionamento normale	ON	*	*	OFF
In attesa	lampeggiante	OFF	OFF	OFF
Non inizializzato	lampeggiante	OFF	OFF	lampeggiante
Controllo di sistema	OFF	ON	*	OFF
Errore soft	ON	*	*	ON
Errore hard	OFF	OFF	OFF	lampeggiante
Aggiornamento del firmware**	OFF	OFF	*	ON
Convalida della rete	*	*	lampeggiante	*
Connesso alla rete	*	*	ON	*
Batteria in carica rapida	*	lampeggiante	*	*
Carica batterie	*	ON	*	*
Corrente delle batterie in uso	*	OFF	*	*

* Il LED può essere acceso, lampeggiante o spento.

** Il PowerRouter sta ricevendo / installando un aggiornamento, questo processo può durare per 25 minuti. Il display mostrerà una barra d'avanzamento da 0% a 100%. Durante questo tempo non si deve compiere nessun'altra azione sul PowerRouter.

7.3 Verificare i messaggi di errore

Il PowerRouter mostra il più recente messaggio d'errore sul display. Gli ultimi dieci messaggi d'errore sono registrati nella cronologia errori. Per le possibili soluzioni, vedere sezione 7.5.

La maggior parte degli errori viene cancellata automaticamente dal sistema se la condizione d'errore scompare. Se un messaggio d'errore non viene automaticamente cancellato, premere il pulsante NO per almeno 3 secondi per azzerare l'errore.

7.4 Spiegazione degli errori

7.4.1 Errore hard

Quando si verifica un errore dell'apparecchiatura fisica ("hardware") il PowerRouter passa alla modalità di protezione e non riprende a funzionare fin quando l'utente non ha eseguito un ciclo di spegnimento e accensione o il reset del sistema. L'errore hard è indicato dal LED di errore lampeggiante.

7.4.2 Errore soft

Quando si verifica un errore del software, il modulo in cui si è originato l'errore passa alla modalità di protezione. Gli altri moduli del PowerRouter continuano a funzionare. Il PowerRouter può risolvere l'errore automaticamente. L'errore soft è indicato dal LED di errore acceso fisso.

7.4.3 Codice di errore

Esempio: P027-H

- P La prima lettera indica in che punto del PowerRouter ha avuto origine l'errore
 - P Piattaforma
 - S Modulo solare
 - B Modulo batteria
 - G Modulo rete
- 027 Il numero indica quale errore si è verificato
- H La seconda lettera indica il livello dell'errore che si è verificato
 - H Errore Hard
 - S Errore Soft

7.5 Errori



Consultare www.PowerRouter.com per ottenere la più recente versione della lista errori.

Errore	Livello	Spiegazione	Azione		
P027-H P028-H P029-H G025-H	HARD	Si è verificato un errore di rete	 Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1) Il sistema dovrebbe risolvere l'errore dopo la riaccensione Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente 		
P058-H	HARD	Dopo un aggiornamento del firmware uno dei moduli ha una versione firmware incompatibile	 Contattare il proprio distributore per il corretto pacchetto firmware Aggiornare il firmware del sistema con la versione corretta Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1) 		
P073-H	HARD	L'ultimo auto-test della connessione alla rete elettrica (solo per Italia) non è stato superato	 Riavviare l'auto-test, il superamento dell'auto-test cancellerà questo errore 		
P081-H	HARD	La procedura guidata d'installazione o lo strumento d'installazione non ha salvato le corrette impostazioni anti-islanding sul PowerRouter	 Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1) Avvia nuovamente lo strumento d'installazione o il programma iniziale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente 		
P092-H	HARD	La configurazione del PowerRouter	Contattare il proprio fornitore se si verifica questo orroro		
G034-H		e enala.	ende.		
B026-H					
S019-H					
P098-H G036-H	HARD	II firmware nel PowerRouter non corrisponde all'hardware.	 Contattare il proprio fornitore se si verifica questo errore. 		
B028-H					
S021-H					
P100-S	SOFT	Variazione di carico eccessiva durante il test del sensore.	 Spegnere le utenze connesse alla stessa fase del PowerRouter Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1) 		
P105-S	SOFT	Il PowerRouter necessita di un sensore monofase o trifase per funzionare nello scenario selezionato. Questo sensore non è stato rilevato.	 Accertarsi che la connessione del sensore monofase o trifase sia corretta e nella giusta posizione. Per informazioni dettagliate vedere la relativa sezione in questo manuale. Riavviare il sistema (sezione 7.6.1) 		
P106-S	SOFT	La connessione tra il PowerRouter e il sensore trifase è stata persa, oppure il sensore trifase non è alimentato.	 Verificare la connessione tra il PowerRouter e il sensore trifase. Controllare la connessione di alimentazione del sensore trifase. Riavviare il sistema (sezione 7.6.1) 		

P111-S	SOFT	II PowerRouter non è in grado di configurare il sensore trifase.	 Accertarsi che il sensore trifase sia correttamente connesso. Accertarsi che il sensore trifase non si trovi in posizione bloccata. Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)
P115-H	HARD	Il PowerRouter non può funzionare correttamente perché alcuni moduli hardware non sono stati rilevati	Contattare il proprio fornitore se si verifica questo errore
P118-H	HARD	L'installazione guidata non è riuscita.	 Riavviare il sistema (sezione 7.6.1) Avviare nuovamente lo strumento d'installazione o l'installazione guidata Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G001-S G037-S	SOFT	La temperatura interna del modulo di rete (G) è troppo alta La potenza in uscita del modulo è ridotta	 Controllare la circolazione dell'aria nel PowerRouter(sezione 7.6.2) Dopo che il modulo si è raffreddato questo errore scompare e riprende il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G002-S	SOFT	Si è verificata una sovratensione sulla dorsale di alimentazione. Il modulo di rete (G) sarà temporaneamente spento	 Quando la tensione scende al di sotto del limite di sicurezza l'errore scompare e riprende il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G003-S	SOFT	Si è verificata una tensione insufficiente sulla dorsale di alimentazione. Il modulo di rete (G) sarà temporaneamente spento (ad es. se il carico sull'uscita locale è più elevata dell'alimentazione disponibile nel PowerRouter)	 Accertarsi che le utenze sull'uscita locale siano spente Dopo un minuto l'errore scomparirà e riprenderà il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G007-S	SOFT	Il livello di tensione sull'uscita locale è troppo elevato in una situazione in cui non è attesa nessuna tensione	 Se questo errore si verifica durante l'installazione, accertarsi che la rete sia collegata alla connessione "AC GRID" Se questo errore ha luogo durante il normale funzionamento, si è verificato un errore in rapporto ai requisiti di sicurezza anti-islanding Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1) Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G011-S	SOFT	Si è verificata una tensione insufficiente sull'uscita locale. L'uscita locale sarà temporaneamente disattivata.	 Accertarsi che le utenze sull'uscita locale siano spente Dopo un minuto l'errore scomparirà e riprenderà il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G012-S	SOFT	Si è verificata una sovratensione sull'uscita locale. L'uscita locale sarà temporaneamente disattivata (ad es. quando un carico molto elevato viene improvvisamente scollegato)	 Accertarsi che le utenze sull'uscita locale siano spente Dopo un minuto l'errore scomparirà e riprenderà il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G013-H	HARD	È stato rilevato un cortocircuito sull'uscita locale del PowerRouter	 Accertarsi che le utenze sull'uscita locale siano spente Identificare e correggere il cortocircuito nel cablaggio connesso all'uscita locale. Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)
G015-S	SOFT	Si è verificato un errore di comunicazione interno nel PowerRouter	 Dopo un minuto l'errore scomparirà e riprenderà il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente

G023-H	HARD	L'uscita locale è stata sovraccaricata	 Spegnere i carichi connessi al PowerRouter Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)
G025-H	HARD	Vedere P027-H	
G028-H	HARD	Si è verificato un errore su uno degli alimentatori di tensione del modulo di rete (G)	 Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1) Il sistema dovrebbe risolvere l'errore dopo la riaccensione Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G029-S	SOFT	Procedura di avviamento del modulo di rete (G) non riuscita	 Dopo un minuto l'errore scomparirà e riprenderà il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
G031-H	HARD	Si è verificato un sovraccarico sull'uscita del PowerRouter	 Spegnere i carichi connessi al PowerRouter Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)
G034-H	HARD	Vedere P092-H	Riavviare il sistema (sezione 7.6.1) Eseguire nuovamente l'installazione guidata o lo strumento d'installazione e selezionare il paese.
G036-H	HARD	Vedere P098-H	
G039-S	SOFT	La potenza in uscita del modulo di rete (G) è stata ridotta perché la frequenza di rete era troppo elevata	 L'errore scompare e il normale funzionamento riprende quando la frequenza di rete torna all'interno dei limiti approvati
G040-S	SOFT	La potenza in uscita del modulo di rete (G) è stata ridotta perché la tensione di rete era troppo elevata	 L'errore scompare e il normale funzionamento riprende quando la tensione di rete torna all'interno dei limiti approvati
G041-S	SOFT	La potenza in uscita del modulo di rete (G) è stata ridotta perché la tensione di rete media negli ultimi 10 minuti è risultata troppo elevata	 L'errore scompare e il normale funzionamento riprende quando la tensione media sui 10 minuti ritorna entro i limiti approvati
G043-H	HARD	Si è verificato un errore nelle impostazioni anti-islanding.	 Riavviare il sistema (sezione 7.6.1) Eseguire nuovamente l'installazione guidata o lo strumento d'installazione e selezionare il paese.
B004-S	SOFT	Il sensore di temperatura delle batterie indica che la temperatura delle batterie è troppo elevata	 Controllare la temperatura ambiente del locale in cui sono situate le batterie. La temperatura ambiente nel locale di installazione del PowerRouter non deve superare i 40 gradi Celsius. L'errore scompare quando la temperatura diminuisce
B007-S B008-S B009-S B014-S B015-S B016-S B017-S B018-S B019-S B030-S	SOFT	La temperatura interna del modulo batteria (B) è troppo elevata La potenza in uscita del modulo è stata ridotta	 Controllare la circolazione dell'aria nel PowerRouter(sezione 7.6.2) Quando il modulo si raffredda questo errore scompare e riprende il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
B010-H B012-H	HARD	Fuori gamma del livello di tensione di un circuito del modulo batteria interno (B)	 Controllare quanto segue: le impostazioni della capacità della batteria (con lo strumento d'installazione o la procedura guidata sul display) la qualità delle batterie Accertarsi che le utenze sull'uscita locale siano spente Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)
B011-H B013-H B021-H	HARD	È stata rilevata una sovracorrente in uno dei circuiti interni del modulo batteria (B)	 Accertarsi che le utenze sull'uscita locale siano spente Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)

B020-S	SOFT	Si è verificata una sovratensione sulla dorsale di alimentazione. Il modulo di rete (G) sarà temporaneamente spento	 Quando la tensione scende al di sotto del limite di sicurezza l'errore scompare e riprende il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
B024-H	HARD	Il modulo batteria (B) ha rilevato un cortocircuito sull'ingresso del modulo	 Controllare il cablaggio tra la batteria e il PowerRouter Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)
B026-H	HARD	Vedere P092-H	
B028-H	HARD	Vedere P098-H	
B038-S	SOFT	Si è verificato un errore di comunicazione interno nel PowerRouter	 Dopo un minuto l'errore scomparirà e riprenderà il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
B055-H	HARD	Il modulo batteria (B) ha rilevato una sovratensione sull'ingresso del modulo	 Controllare il cablaggio tra la batteria e il PowerRouter Reimpostare il sistema (sezione 7.6.1)
B056-S	SOFT	La tensione della batteria è troppo elevata	 Quando la tensione scende al di sotto della soglia l'errore scompare. Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
B058-H	HARD	Lo shunt di corrente della batteria non è presente, o non è stato rilevato (nel cavo del negativo della batteria).	 Connettere lo shunt di corrente nel cavo del negativo della batteria. Senza shunt di corrente il PowerRouter non può misurare la corrente in arrivo dalle batterie né quella inviata alle batterie.
S002-S S023-S	SOFT	La temperatura interna del modulo solare (S) è troppo elevata La potenza in uscita del modulo è stata ridotta	 Controllare la circolazione dell'aria del PowerRouter (sezione 7.6.2) Quando il modulo si raffredda questo errore scompare e riprende il funzionamento normale Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente
S004-S	SOFT	La tensione della stringa di pannelli connessa ad uno o a entrambi gli ingressi supera i 600 volt.	 Controllare la configurazione dei pannelli solari ed il cablaggio. L'errore scompare quando la tensione sulle due stringhe scende al di sotto di 600 volt.
S005-S	SOFT	Si è verificata una sovratensione su un bus interno del modulo solare (S).	 L'errore scompare quando la tensione scende al di sotto del limite. Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente.
S007-S	SOFT	Si è verificata una sovracorrente su un circuito interno del modulo solare (S)	 Dopo dieci minuti l'errore scomparirà e riprenderà il funzionamento normale. Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente.
S013-S	SOFT	La potenza in uscita dei pannelli solari supera i 6000 watt	 Questo errore scompare quando la potenza scende sotto i 6000 watt Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente.
S016-S	SOFT	Si è verificato un errore di comunicazione interno nel PowerRouter	 L'errore scomparirà automaticamente e riprenderà il funzionamento normale. Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente.
S019-H	HARD	Vedere P092-H	
S021-H	HARD	Vedere P098-H	
S024-S	SOFT	Problema con la tensione di alimentazione di bordo, o limitatore del boost solare attivato.	 Il sistema si ripristina automaticamente. Contattare il proprio fornitore se questo errore si verifica di frequente.

7.6 Procedure

7.6.1 Riavviamento del PowerRouter

Il PowerRouter può essere riavviato nei modi seguenti:

- Spegnere il sistema e riaccenderlo mediante l'interruttore di accensione sul display.
- Usare la funzione di riavviamento nel menu di servizio.

7.6.2 Controllare la circolazione dell'aria nel PowerRouter

Se si verifica una condizione di temperatura eccessiva controllare quanto segue:

- Accertarsi che la temperatura ambiente nel locale di installazione del PowerRouter non superi i 40 gradi Celsius.
- Accertarsi che la circolazione dell'aria nel PowerRouter non sia ostruita. Controllare l'uscita dell'aria in alto e l'ingresso dell'aria in basso.
- Aprire l'area di connessione del PowerRouter e accertarsi che le ventole interne stiano girando (questo controllo deve essere eseguito da un tecnico di servizio con adeguata formazione).

7.6.3 Verificare la connessione internet

Il display visualizza informazioni sullo stato della connessione a internet, simili alle seguenti: stato della connessione internet (ok, errore [Error], conteggio [Counting]), Data e ora dell'ultima connessione a internet rilevata, numero IP e stato firmware e distribuzione.

7.6.4 Leggere le versioni del firmware e i numeri id

Aprire il menu di visualizzazione e selezionare revisione. Qui si troveranno:

- le versioni firmware dei diversi moduli interni,
- il codice identificativo univoco del PowerRouter.

7.6.5 Ripristinare il PowerRouter

Se il PowerRouter non funziona come previsto, potrebbe essere utile eseguirne il riavvio.

Avvertire gli utenti finali prima di eseguire un riavvio.ll riavvio del PowerRouter può causare una temporanea mancanza di corrente.Durante questo tempo l'utente non disporrà di energia elettrica, ma la ripresa avrà luogo entro meno di 1 minuto.

- 1. Avvertire gli utenti finali circa la possibilità di una breve interruzione di corrente.
- 2. Aprire il menu del display.
- 3. Passare alla procedura di riavvio.
- 4. Attivare la procedura di riavvio.

8 Disinstallazione



Per disinstallare il PowerRouter in modo sicuro è necessario seguire le istruzioni fornite in questo capitolo.

8.1 Disinstallazione

Per disinstallare il PowerRouter:

- 1. Spegnere l'unità PowerRouter.
- 2. Posizionare l'interruttore sezionatore del fotovoltaico su OFF (alla base del PowerRouter).
- Per le batterie piombo-acido 24 V posizionare su OFF l'interruttore sezionatore esterno della batteria. Per le batterie Li-ion 48 V spegnere l'unità.
- 4. Posizionare l'interruttore su OFF.
- 5. Posizionare gli interruttori CA (rete e uscita locale) su OFF.
- 6. Attendere almeno 5 minuti, per assicurarsi che l'unità sia completamente priva di tensione.
- 7. Scollegare i cavi di comunicazione.
- 8. Scollegare tutte le eventuali connessioni opzionali.
- 9. Scollegare il cablaggio delle stringhe di pannelli fotovoltaici usando l'utensile specifico (figura 7).
- 10. Scollegare i conduttori CA.
- 11. Scollegare i conduttori CC.
- 12. Scollegare i cavi delle batterie.
- 13. Il PowerRouter può ora essere rimosso per lo smaltimento o la riparazione.

I conduttori provenienti dai pannelli solari sono sempre sotto tensione. La tensione da una stringa di pannelli solari può raggiungere 600 V. La corrente può arrivare a 15 A.



- La disinstallazione deve essere eseguita da personale qualificato. Contattare il rivenditore/ installatore.
- Le batterie Li-ion 48 V sono segnalate come merci pericolose e possono necessitare di disposizioni speciali per il trasporto. Verificare la documentazione del fornitore e le normative locali.

8.2 Smaltimento

Quando il PowerRouter ha raggiunto il termine della sua vita utile o presenta guasti non riparabili:

- Smaltire il PowerRouter secondo le normative locali.
- Consegnare il PowerRouter ad un punto di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici.



Il PowerRouter deve essere smaltito nel rispetto delle normative locali.

9 Specifiche tecniche

9.1 Specifiche tecniche dei modelli PowerRouter SB

Uscita CA	PR50SB-BS	PR37SB-BS	PR30SB-BS	
Potenza continua in uscita	5000 W (DE: 4600 W)	3700 W (DE/UK/PT: 3680 W)	3000 W	
Corrente CA in uscita	25 A (DE: 22A)	18 A	15 A	
Cos Phi	1 (DE, IT: 0,9 ind 0,9	9 cap. regolabile)		
Tensione in uscita	230 V c.a. ± 2% , 50 Hz (180-264 V c.a., 45-55 I singola)	: ± 0,2 % Hz , onda sinusoidale ve	ra <3% THD, fase	
Prestazioni CA (uscita locale)	5000 VA (DE: 4600 VA)	3700 VA	3000 VA	
Potenza di picco (uscita locale)	1,5 x Pnom., 10 sec. 1,2	2 x Pnom., 30 sec.		
Protezione	elettronica, con fusibili			
Consumo in attesa	< 3W			
Interfaccia utente	display con 4 tasti di co	ntrollo		
Connettività	Ethernet (RJ45), TCP/II	C		
Relè selezionabili dal cliente	2 disponibili. NA/NC, 250Vca, 1 A, 24 Vcc, 5 A			

Pannelli solari	PR50SB-BS	PR37SB-BS	PR30SB-BS
Ingresso Max.	5,5 kWp totale, 15 A per stringa	4 kWp totale, 15 A per stringa	3,3 kWp totale, 15 A
N. di ingressi	2	2	1
Num. di tracker MPP	2, completamente indipendenti	2, completamente indipendenti	1
Interruttore di disconnessione DC	4 poli, 600 V, 15 A	4 poli, 600 V, 15 A	2 poli, 600 V, 15 A
Tensione fotovoltaico	100-600 Vcc per stringa	1	
Tensione MPP	180-480 Vcc per stringa	a140-480 Vcc per stringa	220-480 Vcc per stringa
Tipologia connettori	MC4		
Efficienza max.	94% (93% EU)		
Efficienza max. MPP	99,9%		

Piombo-acido (wet/gel) e AGM	PR50SB-BS	PR37SB-BS	PR30SB-BS
Range di tensione della batteria	21 - 31 Vcc		
Corrente di carica	20 - 155 A c.c., programmabile	20 - 155 A c.c., programmabile	20 - 125 A c.c., programmabile
Capacità batteria	min. 100 Ah, con corrente di ricarica di 20 A		
Curva di ricarica	a 3 stadi adattiva con manutenzione		
Protezione contro i cortocircuiti	elettronica, apertura interruttore su corrente di carica massima: < 1 sec		
Compensazione temperatura batteria	inclusa		
Sensore di tensione batteria	integrato		
Shunt di corrente	integrato		

Ambiente	PR50SB-BS	PR37SB-BS	PR30SB-BS
Range temperature d'esercizio (a piena potenza)	da -10 ^o C a +50 ^o C (con derating di prevenzione delle sovratemperature)		
Temperatura di conservazione	da -40 ºC a +70 ºC		
Umidità	massimo 95% senza c	ondensa	
Approvazioni e standard normativi	CE, VDE-AR-N 4105:2011-08, CEE2012, C-Tick		
Sicurezza	EN 60950-1, EN 62109-1-2, EN 60335-2-29, EN 62040-1		
Emissioni	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 61000-3-12		
Immunità	EN 61000-6-2, EN 610	00-3-11	
Protezione anti-islanding	VDE 0126.1.1, G83/1(I (AUS) (consultare www.Powe	JK), RD1699/2011(ESP) rRouter.com per le certif	, CEI0-21 (IT), AS4777 icazioni di altri paesi)
Garanzia	cinque anni (opzionale	: estensione a dieci anni))

Generalità	PR50SB-BS	PR37SB-BS	PR30SB-BS
Dimensioni (L x A x P)	765 x 502 x 149 m	m	
Classe di protezione	Per interni (IP20)		
Peso	21,5 kg		
Topologia	trasformatore ad is	trasformatore ad isolamento galvanico	
Raffreddamento	ventilazione forzat	ventilazione forzata	

i

Tutte le specifiche si applicano a 25ºC salvo diversa indicazione.

9.2 Specifiche tecniche dei modelli PowerRouter SBi

Uscita CA	PR50SBi-BS	PR37SBi-BS
Potenza continua in uscita	5000 W (DE: 4600 W)	3700 W (DE/UK/PT: 3680 W)
Corrente CA in uscita	25 A (DE: 22A)	18 A
Cos Phi	1 (DE, IT: 0,9 ind 0,	9 cap. regolabile)
Tensione in uscita	230 V c.a. ± 2% , 50 Hz (180-264 V c.a., 45-55 singola)	z ± 0,2 % Hz , onda sinusoidale vera <3% THD, fase
Prestazioni CA (uscita locale)	5000 VA (DE: 4600 VA)	3700 VA
Potenza di picco (uscita locale)	1,5 x Pnom., 10 sec. 1,	2 x Pnom., 30 sec.
Protezione	elettronica, con fusibili	
Consumo in attesa	< 3W	
Interfaccia utente	display con 4 tasti di controllo	
Connettività	Ethernet (RJ45), TCP/IP	
Relè selezionabili dal cliente	2 disponibili. NA/NC, 250Vca, 1 A, 24 Vcc, 5 A	

Pannelli solari	PR50SBi-BS	PR37SBi-BS
Ingresso Max.	5,5 kWp totale, 15 A per stringa	4 kWp totale, 15 A per stringa
N. di ingressi	2	2
Num. di tracker MPP	2, completamente indipendenti	2, completamente indipendenti
Interruttore di disconnessione DC	4 poli, 600 V, 15 A	4 poli, 600 V, 15 A
Tensione fotovoltaico	100-600 Vcc per stringa	a
Tensione MPP	180-480 Vcc per stringa140-480 V c.c. per stringa	
Tipologia connettori	MC4	
Efficienza max.	94% (93% EU)	
Efficienza max. MPP	99,9%	

Li-ion	PR50SBi-BS	PR37SBi-BS
Range di tensione della batteria	42 – 56 Vcc	
Corrente di carica	0 - 75 A	
Corrente di scarica	0 - 100 A	
Protezione contro i cortocircuiti	elettronica, apertura inte	erruttore su corrente di carica massima: < 1 sec
Tipi di batterie supportate	Vedere su www.PowerRouter.com le batterie Li-ion supportate.	

Ambiente	PR50SBi-BS	PR37SBi-BS
Range di temperature d'esercizio (a piena potenza)	da -10 ^o C a +50 ^o C (con derating di prevenzione delle sovratemperature)	
Temperatura di conservazione	da -40 °C a +70 °C	
Umidità	massimo 95% senza condensa	
Approvazioni e standard normativi	CE, VDE-AR-N 4105:2011-08, EEG2012	
Sicurezza	EN 60950-1, EN 62109-1-2, EN 60335-2-29, EN 62040-1	
Emissioni	EN 61000-3-2, EN 6100	00-3-3, EN 61000-6-3, EN 61000-3-12
Immunità	EN 61000-6-2, EN 6100	00-3-11
Protezione anti-islanding	VDE 0126.1.1, G83/1(U Sicurezza EN 60950-1, (consultare www.Power	K), RD1699/2011(ESP), CEI0-21 (IT) EN 62109-1, -2, EN 60335-2-29 Router.com per le certificazioni di altri paesi)
Garanzia	cinque anni (opzionale:	estensione a dieci anni)

Generalità	PR50SBi-BS	PR37SBi-BS
Dimensioni (L x A x P)	765 x 502 x 149 mm	
Classe di protezione	Per interni (IP20)	
Peso	21,5 kg	
Topologia	trasformatore ad isolamento galvanico	
Raffreddamento	ventilazione forzata	

i

Tutte le specifiche si applicano a 25°C salvo diversa indicazione.

IT

the PowerRouter

*nedap